ISTRUZIONI LETTURE CONTATORI



MODELLO SCX-5835: ISTRUZIONI:

Premere il pulsante "IMPOSTAZIONI" a sx dello schermo LCD (foto 1)



Foto 1

Selezionare **"STATO APPARECCHIO"** premendo sullo schermo touch della macchina (foto 2)



Nella schermata successiva apparirà un riepilogo della durata del materiaale di consumo, in alto accanto al pulsante **"DURATA MAT CONS"** c'è un pulsante **"INFO APPAR"** (foto 3), selezionando la scherma passerà a un altro menù (foto 4)

urata mat ons Info appar		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Durata mat cons Info appar
Alim	Misura	Cont		Dettadi apparechio Stato vassoio
Cartuccia toner	% rimasta	7		
Kit fusore	Conteggio immagini	24,223		Stamps/Damp
Kit rullo alimentazione - Vassoio 1	Conteggio alimentazione	24,211		Stampa/Rapp Contat uso
Kit rullo alimentazione - Vassoio 2	Conteggio alimentazione	0		
Kit rullo alim, - Vass, bypass	Conteggio alimentazione	12		
Kit BTR	Conteggio alimentazione	24,223	~	

Foto 3

Foto 4

Foto 6

Indietr

A questo punto selezionare il pulsante **"STAMPA/RAPP"** che si trova in questa nuova schermata (foto 5) e si aprirà un nuovo menù (foto 6)

Cons Info appar	Durata mat cons Info appar	
Dettanli annarecchin Stato vassoio	~	Elenco rapporti sistema
	Rapporto sistema	Rapporto assistenza clienti
Starse/Dare		Rapporto messaggi di errore
	Rapp scans	Rapporto informazioni errore
		Rapporto configurazione
	Rapp fax	Informazioni contatore
		Elenco richieste di aiuto

A questo punto basterà selezionare la riga **"informazioni cont atore"** presente nell'eleco rapporti sistema, come da immagine (foto 7) e si abiliterà il pulsante **"STAMPA"** posto in basso a destra per poter stampare la pagina con il numero di stampe.

ata mat s Info appar				
	Elenco rapporti sistema			
Rapporto sistema	Rapporto assistenza clienti			
	Rapporto messaggi di errore			
Rapp scans	Rapporto informazioni errore			
	Rapporto configurazione			
Rapp fax	Informazioni contatore			
	Elenco richieste di aiuto			

Foto 7

Per tornare al menù principale della Multifunzione, basterà premere il pulsante "CASA" posto in alto a destra (foto 8)

ita mat Info appar		4	
_	Elenco rapporti sistema]^	
Rapporto sistema	Rapporto assistenza clienti		
	Rapporto messaggi di errore		
Rapp scans	Rapporto informazioni errore		
	Rapporto configurazione		
Rapp fax	Informazioni contatore		
-	Elenco richieste di aiuto		

ISTRUZIONI LETTURE CONTATORI



MODELLO SCX-812x CLX-91x1 CLX-9301: ISTRUZIONI:

Premere il pulsante "CONTATORI" collocato subito sopra al tastierino numerico (foto 1)



Foto 1

Basterà cliccare sul pulsante "STAMPA" collocato in basso a sinistra nel monitor LCD (foto 2)

Dispos Util totale		Ø		Utente	
Dispos Util totale	Stampa	Copia	Stam fax	Rapporto	Total
Mono Fronte	3848	4175	0	105	8128
Mono Fronte-retro	3009	2259	0	2	5270
Impressioni totali	6857	6434	0	107	13398

Per tornare al menù principale della Multifunzione, basterà premere il pulsante "CASA" posto in alto a destra (foto 8)

Dispos Util totale				Utente	
Dispos Util totale	Stampa	Copia	Stam fax	Rapporto	Tota
Mono Fronte	3848	4175	0	105	812
Mono Fronte-retro	3009	2259	0	2	527
Impressioni totali	6857	6434	0	107	133